

ESD safe magnifier lamp

ESD-veilige loeplamp



 MANUAL

 HANDLEIDING

01 PRODUCT DESCRIPTION

PRODUCTOMSCHRIJVING



This ESD-safe magnifier lamp is ideal for use in precision SMD work, where it is important to have an ESD-safe workplace. The magnifier comes with a 5-dioptre lens (magnification of 2.5x) and has a built-in dimmable 14W LED lamp. You can easily place the magnifier lamp on any surface, using either the included table clamp to fix it to a table, or purchase the table stand separately to place the lamp on your worktable.



Deze ESD-veilige loeplamp is ideaal voor gebruik bij precisiewerkzaamheden met SMD, waarbij het belangrijk is om een ESD-veilige werkplek te hebben. De loep wordt geleverd met een 5-dioptrie lens (vergroting van 2,5x) en heeft een ingebouwde dimbare 14W LED lamp. U kunt de loeplamp eenvoudig op elk oppervlak plaatsen, met behulp van de meegeleverde tafelklem om de loeplamp aan een tafel te bevestigen, of u kunt de tafelstandaard los aanschaffen om de lamp op uw werktafel te plaatsen.

02 SPECIFICATIONS

SPECIFICATIES

Dioptré / Dioptrie	5 (magnification 2.25x) / 5 (vergroting 2,25x)
Colour temperature / Kleurtemperatuur	5600 - 6000 K
Colour / Kleur	Daylight / Daglicht
Intensity / Intensiteit	1200 lm
Dimmable / Dimbaar	25 / 50 / 75 / 100%
Lens diameter / Diameter lens	5" (127 mm)
Power consumption / Vermogen	14 W

03 HOW TO INSTALL INSTALLEREN



Clamp the bracket to the edge of any horizontal surface such as a table top. Make sure the bracket is firmly attached and that the surface touches the back of the bracket.

Insert the bottom stem of the arm into the hole in the bracket and put the power cord into the socket.



Zet de klem vast op elke willekeurig horizontaal oppervlakte zoals een tafelblad. Zorg ervoor dat de klem stevig vastgedraaid is en dat het tafelblad helemaal doorloopt tot de achterkant van de klem.

Steek de steel aan de onderkant van de arm in het gat van de klem en steek de stekker in het stopcontact.

04 DIM LAMP LAMP DIMMEN



This lamp has a dimming functionality that let's you dim the lamp at different levels of intensity. The lamp can be turned on or off by double pressing the button close to the magnifier.

Once the lamp is on you can single press that button to change the intensity. The intensity can vary between 100% - 75% - 50% - 25%. These percentages are approximate numbers.

The lamp has a memory function. This means that if you set the intensity to e.g. 50% and shut down the lamp, it will still be set to 50% when you again turn on the lamp.



Deze lamp heeft een dimfunctie waarmee u de lamp kunt dimmen in verschillende gradaties intensiteit. De lamp kan aan- en uit worden gezet door de knop dichtbij het vergrootglas twee keer snel in te drukken.

Zodra de lamp aan staat kunt u de knop één keer indrukken om de intensiteit aan te passen. De intensiteit kan variëren tussen 100% - 75% - 50% - 25%. Deze percentages zijn getallen bij benadering.

De lamp heeft een geheugenfunctie. Dit betekent dat wanneer u de intensiteit op bijv. 50% instelt en u de lamp helemaal uitzet, de intensiteit nog steeds op 50% staat zodra u de lamp weer aanzet.

05 SAFETY

VEILIGHEID



- 1) Indoor use only.
- 2) Environmental temperature between -5°C and 40°C.
- 3) Humidity \leq 95%.
- 4) In case of malfunction, never open up (and try to repair) the lamp by yourself. Always contact the supplier.
- 5) If the external cable is damaged do no longer turn on the lamp.
- 6) Keep the magnifying lens out of direct sunlight.



- 1) Alleen voor binnengebruik.
- 2) Omgevingstemperatuur tussen -5°C en 40°C.
- 3) Luchtvochtigheid \leq 95%.
- 4) Indien lamp niet meer naar behoren werkt, maak dan nooit zelf de lamp open (om zelf proberen te repareren). Neem altijd eerst contact op met de leverancier.
- 5) Als de externe kabel is beschadigd mag u de lamp niet meer aanzetten.
- 6) Zorg dat er nooit direct zonlicht op het vergrootglas schijnt.



For more information or the latest updates, please check eleshop.eu. Questions? Contact Eleshop.



Voor meer informatie of de laatste updates, kijk snel op www.eleshop.nl. Vragen? Neem contact op met Eleshop.

